MS3000 单相继电保护测试仪

- ,	简介	2
二、	硬件结构	2
三、	技术参数	.4
四、	操作使用说明	.7
五、	谐波说明	7
	1、系统设置	.8
	2、任意测试	.9
	3、交流继电器测试	12
	<i>4、直流继电器测试</i>	13
	5、中间继电器测试	16
	6、 <i>功率方向测试</i>	18
	7、反时限测试	19
	8、距离定值校准	20
	9、零序保护定检	22
	10、整组测试	23
	11、差动谐波制动	25
	12、文件传输	26
陈	录 1. 常见问题处理	27
	1 报警信息的判断	27

一、简介

单相继电保护测试仪是我公司于 2017 年针对铁路方面推出的另 一型号继电保护测试仪。该测试仪吸取和继承了本公司其他测试仪的 优点,在保持我公司产品优良的技术指标的同时,根据用户的要求简 化了一部分功能,适用于铁路方面的继电保护实验和调试。

二、硬件结构





三、技术参数

1、 无线联机

蓝牙 BLE:

可靠距离: 2m

WIFI:

可靠距离: 7m

显示

5.6" TFT-LCD 显示屏

触控

四线电阻触摸屏

电流输出

输出范围

1-相交流: 1 × 0 ···· 30 A(或 1 × 0 ···· 40 A)

1-相直流: 1 × 0 ····±20 A

输出功率

1-相交流: 1 × 300 VA (或1 × 450 VA)

1-相直流: 1 × 200W

精度: 读数 0.1%, 或范围 0.04%

失真度: < 0.5%

分辨率: 2.0 mA

电压输出

输出范围

1-相交流: 1× 0 ··· 125 V (或 1× 0 ··· 300 V)

1-相直流: $1 \times 0 \cdots \pm 176 V$ (或 $1 \times 0 \cdots 424V$)

输出功率

1-相交流: 1 × 100VA

1-相直流: 1 × 100 W

精度: 读数 0.1%, 或范围 0.04%

失真度: < 0.5%

分辨率: 4.0 mV

电流电压一般参数 频率范围

静态范围 DC ... 1000 Hz

暂态范围 DC ... 3000 Hz

频率精度: 0.01%

频率分辨率: 0.001Hz

相位范围: -360° ... +360°

相位精度: < 0.2°

相位分辨率: 0.05°

开关量输入输出 开关量输入

数量:2

类型: 10-250 Vdc, 或空接点(自动识别)

分辨率: 50 µs

最大测量时间: 99999.999S

开关量输出

数量:2

类型: 空接点, 软件控制

交流断开能力: 0.5 A, 250 Vac

直流断开能力: 0.5 A, 60 Vdc

其它参数

额定供电电压范围: 150 ··· 250 Vac / 220 Vdc

允许供电电压范围: 120 ··· 265 Vac / 220 Vdc ± 10%

额定频率: 50 … 60 Hz

允许频率: 45 … 65 Hz

使用温度: -5 … +50°C

重量: 6 kg

尺寸: 365X150X255mm

接口:

PC 控制接口(背面): 网口(用于联机测试)

数据接口(正面): 2 × USB(用于软件升级、报告传送及 USB 鼠标/键盘)

四、操作使用说明

打开测试仪,系统经过初始化后,屏幕上将显示主菜单,如下图:



各测试模块独立,触摸或者插入鼠标点击要使用的测试模块成所 有操作。(注:插入鼠标时显示鼠标光标,如果未插入光标则不显示)

五、谐波说明

在以上的测试模块当中,每个模块都包含谐波测试,任意模块都 能进行谐波的测试。设置谐波的次数、百分含量和相位,然后点击测 试就能输出谐波,次数默认为0(默认不输出谐波)。

1、系统设置

第一步:打开测试仪,触摸或者使用鼠标点击"系统设置",单击进入"系 统设置"模块(以下各个模块相同,不再叙述),

系统设置界面如下:

系统设置(2.2.1)		┌报警设置 ───	「系统町	前———	
 系统频率(Hz):	50		年	2017	
<i>又</i> 依由压(小),		☑过载	月	11	
	57.74	口腔	日	27	
│ 开关量分辨率(ms):	3		时	13	
故障前时间(s):	3	☑ 闭锁	分	24	
故障后时间(s):	3		秒	42	
Ip设置 装置名称: 未命名测试仪 IP地址: 192 168 3 121 IP的取值范围为192.168.3.2					

第二步:设置"系统频率",这个频率除了手动测试外其他模块型号正常值均采用这个值;默认为中国系统频率50Hz。

第三步:设置系统电压,这个值采用默认的57.735V。

第四步:设置"**开关量分辨率**",常规继电器请设置大一点比如2ms以上, 微机保护设置为1ms及0.1ms都可以实现;软件默认为2ms。

第五步:设置"故障前时间",所有测试模块进入后自动读取设置的故障前时间。

第六步:设置"故障后时间",所有测试模块进入后自动读取设置的故障后时间。

第七步:设置"直流电源"的输出,共有三个选项:不输出、110V、220V; 一般默认为不输出,。

第八步:"报警信息",指在异常情况时的有声音提示信息,只有选择打钩 后,在异常时才会有声音提示信息。

第九步:设置"系统时间",设置后更新系统的系统时钟和硬件时钟。

第十步:设置ip地址,根据红色字体提示设置。(注:只能设置为3网段) 第十一步:设置完成后,点击"保存"退出。

说明:开关量分辨率指测试仪开关量用于分辨断开和闭合的时间(测试仪硬件支持的最小分辨率为50us)。

2、任意测试

功能:能对所有的保护、继电器进行测试,测试模式有手动、触发、自动3 中模式。

手动模式:根据步长设置中电流,电压,相位,频率步长用右侧的"增加"、"减少"按钮手动控制变化输出。

触发模式:根据设置的故障前、故障、故障后的时间参数输出设置的相应 的电压电流值。

自动模式:根据步长设置中电流,电压,相位,频率步长、步长时间及步数自动变化。若有开入信号,系统将保持故障量值一段时间输出,这个时间又 界面上的"保持时间"决定。

通道: V I 若选中,则在手动模式或者自动模式下按照步长值变化。 手动和自动模式调整量:包括所选变化项幅值、频率、相位。

手动测试:

任意	测试(2.2. 津費学	8)			নাহ এ	とおお			
(W) ()	叫笑式 手动	○ 触发	○ 自动			化多数一 幅值	○ 相位	0 #	须率
_ 基	波 ————————————————————————————————————	相位	频率	变化量	「谐	皮 ————————————————————————————————————	含量(%)	幅值	相位
V.	57.74	0	50			0	20	11.55	0
1	3	0	50			0	20	0.6	0
	I(A):	0.5	□ 开出	41	07	甲出2			
	v(v): [1	□ 故障时间	设置一					
	P(°):	1	故障前(s)):	3				
F	=(Hz):	1	 故障(s):						
步步	<时间(s):[0.5							
	步数: [10	故障后(s)):	3	3	增大		减小
 运行	正常			1 2	测	试	帮助	保存	退出

电流和电压的幅值或频率或相位按照设定步长随着点击软件中的"增加"和"减少"增减, 输出的值即界面上显示的值。动作后会显示动作值,需要手动停止输出。

说明:需要直流量输出请将频率设置为"0"。 触发模式:

任意	测试(2.2. 建模式	8)			_ হাঁচ/	化会粘工			
0	手动	●触发	○ 自动			幅值	○ 相位	Oţ	频率
基	波 ————————————————————————————————————	相位	频率	变化量	_ 「谐	波 <u></u>	含量(%)) 幅值	相位
V	57.74	0	50		V	0	20	11.55	0
1	3	0	50			0	20	0.6	
「步	长设置 —— ((A): [0.5	┌ 开出设置 │ □ 开出	41		开出2	一测试结	₹	
	V(V): [P(°): [1	- 故障时间 故障前(s	设置 —):		3			
	F(Hz):	1	故障(s):			5			
步卡 	长时间(s):[歩数:	0.5	故障后(s):		3	増大		减小
运行	· 正常			1 2	测	试	帮助	保存	退出

故障前输出额定系统电压,时间为设置的"故障前时间",然后输出界面上显示的参数,输出时间为"故障时间",在此期间如果保护动作,反馈回开入量则进入故障后状态,输出系统电压,时间为"故障后时间",在测试结果处显示动作时间。如果保护未动作,则输出停止,测试结束。保护未动作有可能输出的值不在保护动作范围内,包括幅值、频率、相位及输出时间太短。

自动模式:

任意	测试(2.2. 试模式——	8)			一本社	火轰粉			
0	手动	○ 触发	●自动		• t	□ <u>ਡਾ</u> ਡ⊼ 幅值	○ 相位	〇步	顷率
_ 基:	波 ————————————————————————————————————	相位	频率	变化量		皮 ////////////////////////////////////	含量(%)	幅值	相位
	57.74	0	50			0	20	11.55	0
1	3	0	50			0	20	0.6	0
一步	长设置 —— ((A): 「	0.5	─ 开出设置 □ 开出	 		干出2	一测试结验	₹	
	v(v): [1		· 设置 —					
	Р(°): =(Hz): [1	政障的(s);) •		>			
步长	<时间(s): 步数:	0.5	故障后(s)):			增大		减小
 运行	正常			1 2	测	武	帮助	保存	退出

界面参数作为初始值,按照设置变化量、变化步长、步数、时间变化。变化到保护动作 反馈开入信号,测试停止,在结果处显示显示动作值,如果没有动作则一直变化到截止步数。

3、交流继电器测试

功能:用来自动检测单个电流继电器的动作电流、返回电流、返回系数或动作时间。



测试开始后电流按照设置的初始值、步长、步长时间输出。保护动作后如果没有测试返 回值则输出"保持时间"的动作值后停止测试;如果需要测试返回值则输出"保持时间"的 动作值后按动作值返回,测试得到返回值后输出返回值"保持时间"后停止测试,报告中显 示动作值,返回值和返回系数。

动作时间测试:



输出测试电流,时间为"最大输出时间",如果保护未动作,则自动停止,保护动作后 立刻停止输出并显示动作时间。

4、直流继电器测试

功能:用来自动检测单个时间继电器的动作值、返回值、返回系数 及动作时间。分为电压直流继电器、电流直流继电器。

动作值和返回值测试:



首先选择继电器类型、输出相,点击面板的开始键后输出相按照设置的初始值、终值、步长、步长时间输出。保护动作后如果没有测试返回值则输出"保持时间"后停止测试;如 果需要测试返回值则输出"保持时间"动作值后测试返回值,测试得到返回值后输出"保持时间"的返回值后停止测试,报告中显示动作值、返回值和返回系数。]

动作时间测试:



输出"最大输出时间"的"测试电压"或"测试电流",如果保护未动作,则自动停止, 保护动作后立刻停止输出并且显示动作时间。

5、中间继电器测试

功能:用于测试中间继电器的动作值、返回值、返回系数及动作时间。

说明:

电压启动电压返回接线电压输出为V,接点为1号接点。 电流启动电流返回接线电流输出为I,接点为1号接点。 电流启动电压保持启动电流输出为I、保持电压为V,接点为1号接点。 电压启动电流保持接线启动电压输出为V,保持电流为I,接点为1号接点。 动作值返回值测试:



操作方法

第一步: 根据继电器型号接好测试线

第二步:根据继电器的型号选择"继电器型号"

第三步:填入继电器的各项参数;

第四步:**开始测试**,按面板上的"测试"键即可进行测试。 测试原理:

a、继电器类型为电压启动电压返回,V12从初始电压按步长和步长时间上升,到保护动作(如果没有动作测试结束),然后V12直接到1.2倍动作电压后按步长和步长时间下降,到保护返回(如果没有返回,则一直下降到0)。

b、继电器类型为电流启动电流返回, I 从初始电流按步长和步长时间上升, 到保护动作(如果没有动作测试结束), 然后 I 直接到 1.2 倍动作电流后按步长和 步长时间下降, 到保护返回(如果没有返回, 则一直下降到 0)。 c、继电器类型为电流启动电流保持,I从初始电流按步长和步长时间上升, 到保护动作(如果没有动作测试结束),I保持动作电流,一段时间后关闭I;到 保护返回(如果没有返回,则一直下降到0)。

d、继电器类型为电压启动电流保持,V12 从初始电压按步长和步长时间上升,到保护动作(如果没有动作测试结束),然后 I1 输出保持电流,V12 保持动作电压,一段时间后关闭 V12;然后 I 按步长和步长时间下降,到保护返回(如果没有返回,则一直下降到 0)。

e、继电器类型为电流启动电压保持,I从初始电流按步长和步长时间上升, 到保护动作(如果没有动作测试结束),然后 V12 输出保持电压,I保持动作电流, 一段时间后关闭 I;然后 V12 按步长和步长时间下降,到保护返回(如果没有返 回,则一直下降到 0)。

动作时间测试:



操作方法

第一步:根据继电器型号接好测试线(具体见说明),

第二步: 根据继电器的型号选择"继电器型号"

第三步:填入继电器的"测试电压值"和"最大的输出时间"。

第四步:开始测试,按面板上的"测试"键即可进行测试,动作测试结果区 域输出动作时间。

6、功率方向测试

功能:用于功率方向继电器及其它方向元件的边界角搜索,并自 动计算出灵敏角。

功率方向(2.2.2)			
电流(A):	5	┌ 谐波 ────	
起始角度(Deg):	30	次数	0
步长时间(s):	2	含量(%)	20
电压(∨):	40	相位	0
步长(Deq):	5		
故障前时间(s):	8		
		- 测试结果 ——	
运行正常	1 2 测试	帮助	保存 退出

测试方法:

第一步:选择故障类型,打开测试仪。

第二步:填入继电器的故障电流、故障电压;

第三步:填入搜索的起始角度,搜索的步长及步长时间、故障前时间。

第四步:**开始测试**,按面板上的"测试"键即可进行测试;测试方式为线性 搜索法。故障前三相输出系统电压相位正序,电流无输出,故障时故障相输出故 障电压、故障电流。测试结果显示边界角1、边界角2、灵敏角。

•

()

退出

7、反时限测试



功能:用于测试反时限继电器测试的动作时间及反时限曲线。

运行正常

测试方法:

- 第一步: 根据保护接好线
- 第二步:选择测试对象及输出相。
- 第三步: 输入初值、终值、步长、等待时间、最长故障时间;

1 2

- 第四步:开始测试,按面板上的"测试"键即可进行测试;
- 第五步:测试完后界面上将显示动作结果,点击界面上的"**保存**"键,便可 以将测试结果保存;

测试

Ŧ

帮助

保存

说明: I-T测试是测试电流反时限,电流输出相可以选择,从初值到终值按 照步长增加分别输出每一步电流并且记录下每一个点的动作时间。V-T测试是 测试电压时限曲线,电压输出相可以选择。F-T测试是测试频率反时限曲线, 电压输出为三相正序电压。

8、距离定值校准

功能:用于距离保护的定值校验;



测试方法

第一步:连接测试线,三相电流电压接入保护的对应电流电压的端子;

第二步:设置"定值",选择测试段并将保护的整定阻抗、灵敏角、固定电流及整定时间,输入相应的定值筐,输入零序补偿系数,和各段的测试 点选择,选择故障类型参数及设置故障前后时间

第三步:进入"计算结果"界面,计算并显示出每个测试段每个测试点故障 前、故障时的电压电流幅值及其相位。如下图

|--|

设置	计算结果	测试结果					
1段 段 障 障 に ()) ()))) ()))))))))))))))))))	 ば点 1: 0 電車の相位(De :30相位(De :30相位(Deg) 0相相: 74525相 :30相 :4.74525相 :30相 :30相 :4.74525相 :30 0相位(Deg) 0相位(Deg) 0相位(Deg) 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	.95 g):0 g):-120 g):120 :-75 :165 :45 位(Deg):(g):-120 g):120):-75 :165):45)				
			2	测试	帮助	保存	退出

第四步:开始测试,按面板上的"测试"键即可进行测试;

第五步:进入测试结果显示界面查看测试结果。

说明:接线方式,三相电流电压接入保护的对应电流电压的端子;故障类型 和测试点选择不分段,选中表示测试各段均做;反向故障只作一段。

退出

保存

9、零序保护定检

功能:用于零序保护的定值校验;

零序定值检验(2.2.2)

参数 测试结果				
	☑ 1段	☑ 2段	🕑 3段	❷ 4段
电流定值(A):	10	8	5	2
故障时间(s):	0.5	1	3	4
灵敏角(度): 故障电压(∀): 故障前时间(s):	75 0 15		谐波 次数: 含量(%):	0
故障后时间(s):	1		相位:	0
运行正常	1 2	测试	帮助	保存 退出

测试方法

第一步:连接测试线,三相电流电压接入保护的对应电流电压的端子:

测试

第二步:设置"定值",选择测试段并将保护的整定电流及整定时间,输入 相应的定值框。

帮助

第三步:选择故障类型参数和设置故障前后时间。

第四步:**开始测试**,按面板上的"测试"键即可进行测试;

第五步:进入"测试结果"界面查看测试结果。

说明:接线方式,三相电流电压接入保护的对应电流电压的端子,故障 类型选择不分段,选中表示测试各段均做。各段均做0.95、1.05和1.25三个点; 反向故障只作一段

10、整组测试

功能:用于保护的整组传动试验,三相电流电压接入保护的对应 电流电压的端子;

选择主界面的"整组测试",界面如下:

整组试验(2.2.2)

设置 计算结果 测试结果					
故障模式 ● 临时性故障 ○ 永久性故障	重合闸参数 等待时间(s): 25 开关重合延时(s): 0	动作开入:开关量输入1 重合闸开入:开关量输入2			
]			
び致 含重(%) 0 20		5			
故障前时间(s) 时间(s): 25	故障时间(s):	2			
┌零序补偿系数	短路阻抗(Ω):	1			
KL : 0 相位(度): 0		75			
	1 2 测试	帮助保存退出			

测试方法

第一步:连接测试线;

第二步:设置"故障",选择故障形式和故障类型;设置故障前、故障、重 合态参数;零序补偿系数。

第三步:进入"计算结果"界面,计算并显示出故障前、故障时的电压电流 幅值及其相位。如下图

整组试验(2.2.2)

设置 计算结果 测试结果	
故障类型:A-E 故障前电压: VA(V):30 相位(Deg):0 VB(V):30 相位(Deg):-120 VC(V):30 相位(Deg):-120 故障前电流: IA(A):0 相位(Deg):-75 IB(A):0 相位(Deg):165 IC(A):0 相位(Deg):45 故障电压: VA(V):4.995 相位(Deg):0 VB(V):30 相位(Deg):-120 VC(V):30 相位(Deg):120 故障电流: IA(A):5 相位(Deg):-75 IB(A):0 相位(Deg):165 IC(A):0 相位(Deg):45	
	1 2 测试 帮助 保存 退出

第四步:开始测试,按面板上的"测试"键即可进行测试;

第五步:进入"测试结果"界面查看动作结果,点击界面上的"保存"键, 便可以将测试结果保存;

说明:接线方式,三相电流电压接入保护的对应电流电压的端子,永久性故障表示启动重合闸后故障加速跳闸,瞬时性故障表示重合后无故障。故障前输出电压为线电压100V,及负荷电流0A。故障状态输出故障量,重合态输出为100V正常电压无电流,二次故障与一次故障相同。

11、谐波制动

功能:用于差动保护的谐波制动系数验证。

差动谐波制动(2.2.2)	
┌参数─────	
谐波次数:	2 谐波含量起始值(%): 15
谐波含量终止值(%):	5 谐波含量步长(%): 0.5
步长时间(s):	0.1
基波相位(°):	0
基波电流(A):	5
	1 2 ● ● 测试 帮助 保存 退出

测试方法

第一步:选择基波类型,连接测试线,将基波相电流接入差动保护的任意一个电流(有些必须是高压侧,请看保护装置的技术说明;

第二步:在"参数"区填入谐波次数、谐波含量的起始值、终值、步长、步 长时间、基波电流值、基波相位及动作后保持动作值的时间,基波电流一定要大 于保护的门槛电流。

第三步:开始测试,按面板上的"测试"键即可进行测试;

第四步:测试完成后点击"保存"保存测试结果。

说明:接线方式是将基波相电流接于保护装置的任意一相上。谐波电流从基 波电流的"谐波含量起始值"按照下降步长、步长时间开始下降,保护未动作则 下降至"谐波含量终止值"。

12、文件传输



双击主界面的文件传输,弹出文件传输的对话框,可选择导出报告、删除报告或者升级 程序。将 U 盘插入面板的 USB 接口,点击"执行"按钮即可完成操作。

导出报告:导出的报告文件名为 report.txt 的副本,包含各个测试模块的测试结果。

删除报告:永久性删除文件名为 report.txt 的报告,请谨慎操作。

升级程序:在U盘里建立 APPDIR 目录,将需要升级的程序放入此目录下。

注意: U 盘的文件系统格式必须为 FAT32 文件系统, NTFS 文件系统无法识别。

附录 1 常见问题处理

1 报警信息的判断

MS3000 单相继电保护测试仪有报警信息分为以下三种:

过载: 表示仪器电流或者电压是负载超过测试仪标称的负载能力,终止该相输出。 闭锁: 表示测试功率放大部分的某一级放大部分不能输出,需要对这一级放大部 分进行更换。

温度保护:表示长时间大功率输出仪器功率器件温度过高。

出现"**过载**"信息请检查测试仪外部回路的负载阻抗(交流要看点看只能用伏安法看), 超过仪器负载能力请减小负载测试(对于保护装置应该不会出现这类问题,只是不能在 电压回路叠加其他负载如测量回路,电流不能串接外部电缆)

出现"温度保护"停止测试仪输出,等待温度下降到正常工作温度在进行测试(出现温度保护,测试仪会自动停止输出,待温度降到正常工作温度后会自行恢复工作。)。 出现"闭锁"时请与我公式技术人员联系:联系电话:028-86080225